



pro clima

EXTOTOSEAL[®] ENCORS

Voděodolná páska s vysokou přilnavostí a pevností

Vodotěsná lepicí páska s vysokou přilnavostí určená pro okenní parapety, pro napojování panelů na bázi dřeva na hladké minerální podklady, lepení podstřešních panelů pod sebou (např. v drážkách a u přechodů) a jejich napojení na sousední konstrukční prvky.

- ✓ Chrání konstrukční prvky proti průniku vody: vodotěsná a bránící vzliňající vlhkosti
- ✓ Extrémně vysoká přilnavost i na mírně vlhké a studené povrchy
- ✓ Velmi elastická nosná fólie, kterou je možno flexibilně přizpůsobit na jednotlivé povrchy a rohy
- ✓ Napojení na minerální podklady
- ✓ Utěšňující malé otvory



www.pro-clima.cz

... a izolace je
perfektní



pro clima **EXTOSEAL**® ENCORS

Voděodolná páska s vysokou přilnavostí a pevností



Technické údaje:

Vlastnost	Zkušební norma	Hodnota
Tkanina		Elastická PE folie
Materiál		Butyl kaučuk upraven akrylátem
Separáční vrstva		Silikonovaná PE folie
Barva		Butyl kaučuk: šedá, folie: černá
Hmotnost na jedn. plochy	DIN EN 1849-2	Přibližně 1.9 kg/m ²
Tloušťka	DIN EN 1849-2	Přibližně 1.1 mm
Tepelná stabilita		Dlouhodobě od -20 °C do +80 °C
Teplota zpracování		od +5 °C do +35 °C
Skladovatelnost		Skladovat v chladu a suchu

Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	Délka	Šířka	Ks v jednotce	Na paletě	Váha
14134	4026639141347	20 m	15 cm	2	60	11.5 kg
14135	4026639141354	20 m	20 cm	2	42	15.5 kg
14732	4026639147325	20 m	30 cm	1	60	11.5 kg

Přilepení k rámu



1

Změřte pásku (šířka otvoru + 2 x 20 cm) a nařežte na stanovenou velikost. Postupně, odstraňte úzký ochranný papír a přilepte na rám okenního parapetu.

Zajištění podhledu



2

Přeložte pásky do rohů podhledu do výšky cca 20 cm a přilepte k rámu.

Přilepení k podhledu



3

Postupně uvolňujte prostřední ochranný papír a nalepujte pásku v podhledu. Přitom vedte pásku přesně do rohů. Poté pevně pásku přitiskněte.

Odříznutí přebytečné pásky



4

Odřízněte přebytečnou pásku na přední hraně v jedné rovině.

Odříznutí horizontální pásky



5

Odřízněte horizontální přebytek z pásky do 15 mm a ponechte prostor umožňující později pásku držet nad omítkou.

Instalace okenního parapetu



6

Dokončete nižší parapet pomocí pásky EXTOSEAL ENCORS. Konečnou ochranu podhledu zajišťuje instalace okenního parapetu.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

☎ +420 326 901 411

✉ +420 326 901 456

info@ciur.cz

CIUR a.s.

Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Česká republika

☎ +420 326 901 411

✉ +420 326 901 456

info@ciur.cz

www.pro-clima.cz



Uvedené informace jsou založeny na praktických zkušenostech a současném stavu znalostí. Vyhrazujeme si právo provést změny uvedených doporučení nebo provést úpravy v důsledku technického vývoje a souvisejících zlepšení kvality našich výrobků. Rádi Vás budeme informovat o současném technickém stavu používání našich výrobků.