



NEW

pro clima

TESCON INVEX >

Samolepící 3D vnější roh – vytvarovaný

Samolepící 3D vnější roh vyrobený z TESCOCON lepicí pásky pro vnitřní a vnější těsnění. Napojuje parobrzdné a vzduchotěsné membrány, sousední stavební prvky vyrobené z hoblovaného dřeva, plasty, kovy jako okna, dveře, trámy, nosníky atd.

- ✓ Bezpečné utěsnění pomocí 3D vnějšího rohu
- ✓ Trvale těsný spoj vnější a vnitřní na základě vodotěsného SOLID lepidla
- ✓ Pomocí řezacího nože lze flexibilně přizpůsobit dle potřeby, např. menší délku pásky
- ✓ Lze sklopit kolem rohů: lepená plocha může být lemována z vnitřku nebo z vnějšku
- ✓ Měkká pružná fleecová podložka: ideální pro nepomačkané spoje



www.pro-clima.cz

... a izolace je
perfektní





Technické údaje:

Vlastnost	Hodnota
Tkanina	Speciální textilie z PP
Lepidlo	Vodotěsné pevné PE lepidlo
Separační vrstva	Silikonovaná PE folie
Barva	Tmavě modrá
Délka proužku	6 cm
Tloušťka	0.5 mm
Vystavení povětrnostním podmínkám	3 měsíce
Tepelná stabilita	Dlouhodobě od -40 °C do +90 °C
Teplota zpracování	od -10 °C
Skladovatelnost	Skladovat v chladu a suchu

Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	délka	šířka	ks v jednotce	váha balení
14761	4026639147615	6 cm	6 cm	4	0.05
14760	4026639147608	6 cm	6 cm	20	0.10

Příprava



1
Odstraňte proužky s krycím papírem z prvních dvou stran.

Lepení k prvku



2
Přitlačte strany pásky, které mají stále krycí papír do rohu a přilepte na podklad, např. trám.

Lepení na podklad



3
Odstraňte zbytek krycího papíru a přilepte na plochu. Pevně přitiskněte, např. pomocí PRESSFIX.

Okolní lepení



4
Přeplete zbytek pomocí rohové lepicí pásky TESCON PROFIL. Hotovo!

Lepení na potrubí...



5
Jednoduché lepení na potrubí nebo kabely až do 40 mm pomocí tvarovací části TESCON INVEX, např. pokud konce těchto potrubí...

... nebo kabely



6
... již nejsou přístupné a proto nemohou být použity manžety ROFLEX nebo KAFLEX. Potrubí nebo kabel musí být zajištěny také mechanicky.

Lepení detailu rohu



7
Odstraňte krycí papír a nalepte na detail rohu. Pak odstraňte zbytek krycího papíru a přilepte na povrch.

Lepení okolo detailu



8
Nakonec přeplete vše okolo detailu rohu, např. pomocí pásky TESCON VANA. HOTOVO!

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.

V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

☎ +420 326 901 411
✉ +420 326 901 456
info@ciur.cz

CIUR a.s.

Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Česká republika

☎ +420 326 901 411
✉ +420 326 901 456
info@ciur.cz

www.pro-clima.cz

